

La confezione comprende:



1

Posizionare il cassonetto nella posizione desiderata e segnare i fori con una matita, dopodiché avvitare il cassonetto.



2

Inserire la guida nel cassonetto come da disegno (sia dentro che fuori)



3

Posizionare le guide, segnare i fori con una matita, forare e infine avvitare.



4

Fissare il fermacatena in prossimità della guida



5

Abbassare la zanzariera fino a toccare la base.



6

Inserire il pallino finecorsa per evitare di far scendere la zanzariera più del dovuto.

Si consiglia di lubrificare la zanzariera periodicamente con olio al silicone o silicone spray.

